

● CT-650 卡片感應型



輸入密碼



晶片卡感應



自動上鎖



手動鑰匙開啟



觸碰式開關（門內）



手動開啟（門內）



乾電池緊急接觸點

其他:

1. 電池提示警鈴
2. 入侵警報
3. 鎖夾感應室內溫度超過 50-55 度以上即會自動開鎖

密碼：4~12 位數	滑蓋式開啟&冷光儀表（附 9V 乾電池接觸點）
原廠晶片感應卡 3 張 / 感應鑰匙 3 只	外鎖規格：73（W）x36（D）x300（H）mm
手動保密鑰匙 2 支	內鎖規格：76（W）x31（D）x300（H）mm
適合安裝門厚：40-50mm 及 70-80mm	手把材質：鋁合金 鎖夾材質：鋼鐵電鍍鋅合金
電池：鹼性電池 3 號 8 顆	電池壽命：約 1 年（以每天使用 10 次為基準）
表面處理：雙層金屬電鍍（銀色主體）	最多可註冊之卡片/感應鑰匙：20 只

## 設定說明

- **密碼開啟**：打開鍵盤保護蓋，直接輸入已註冊密碼後，闔上鍵盤保護蓋，即可開門。
- **感應卡或感應鑰匙開啟**：將已註冊感應卡或感應鑰匙，接觸外部裝置感應部位，嗶聲後即開啟。
- **密碼設定**：電池蓋打開，按【設定鍵】，輸入欲修改新密碼 4-12 位數字，再按【\*】鍵，完成聲！
- **感應卡設定**：按【設定鍵】，拿起欲設定的卡片持續感應設定，再按【\*】鍵，完成聲！
- **感應卡刪除**：先按【設定鍵】，按【#】鍵 5 秒不放，<嗶→嗶哩嗶嚶>，就全刪除。
- **音量控制**：保護蓋向上推號碼板燈會亮起，輸入密碼+【#】<嗶哩>，【3】聲音變大【6】聲音變小共有 8 階音量可調整，完成【\*】，完成聲【嗶哩嗶嚶】！
- **自動上鎖**：電池蓋打開，將【A/M】鍵撥至 A，即設定為 5 秒內自動上鎖，反之 M 為手動上鎖。
- **手動上鎖**：門關上之後，打開鍵盤保護蓋，隨即上鎖。
- **緊急接觸**：若電池發生電力不足時，可以 9V 鹼性電池持續接觸，以密碼或感應卡/感應鑰匙開啟。
- **入侵警報**：破壞機體、密碼連續輸入 5 次錯誤、感應卡非設定卡而一直感應，均會發出警示聲。
- **可使用感應卡類型**：台北捷運悠遊卡、悠遊信用卡、晶片信用卡、中興保全黑卡、遠通電收卡。
- **感應卡設定額**：最多 20 張。（本型號刪除卡片時，全部卡片需重新再設定無法單張刪除）
- **恢復原廠設定**：【設定鍵】按 5 秒不放<嗶→嗶嚶>，輸入已設定密碼或{4560852580}+【\*】。恢復後，密碼為 1234。